

Manuel d'utilisation

Contenu de l'emballage

- Casque
- Embouts antidérapants
- Ce mode d'emploi

Mise en place du casque

1. Branchez la fiche jack sur l'appareil à utiliser et baissez le volume.
2. Insérez légèrement les écouteurs dans l'oreille.
3. Lancez la lecture de la musique et réglez le volume comme vous le souhaitez.



Insérer / retirer les écouteurs

Remarque : ne tirez jamais sur le câble.

Utilisation des embouts antidérapants


Les embouts ergonomiques assurent un maintien sûr dans le creux de l'oreille lors d'activités sportives. Il suffit de placer les embouts sur les écouteurs.



Fixer l'embout antidérapant

Fonctions des boutons et microphone

- Pause / lecture de la musique : Appuyer 1x sur la touche multifonction (2).
- Augmenter / diminuer le volume de la musique : Appuyer une fois sur le bouton + (1) ou - (3) ou le maintenir enfoncé.
- Changer de titre de musique : Appuyer 2 fois sur la touche multifonction (2)
- Prendre / terminer un appel : Appuyer 1x sur la touche multifonction (2)
- Refuser un appel : Maintenir la touche multifonction (2) enfoncée pendant 2 sec.



Fonctions supplémentaires

- Commande vocale : Appuyer sur la touche multifonction (2) pendant 3 sec.
- Déclenchement de l'appareil photo : Démarrer l'application appareil photo sur votre smartphone. Appuyer sur les touches + (1) ou (3) pour actionner le déclencheur de l'appareil photo.

Remarque : Les fonctions des touches peuvent varier en fonction du fabricant et du modèle de smartphone.

Nettoyage

Nettoyez régulièrement les écouteurs pour conserver la meilleure qualité sonore possible.

Consignes de sécurité

- Ne réglez pas le volume trop haut pour pouvoir utiliser les écouteurs sans danger et sans limite de temps. Baissez le volume jusqu'à ce que les autres n'aient pas besoin de crier pour vous entendre.
- Faites attention ou cessez d'utiliser le casque dans des situations potentiellement dangereuses.
- N'utilisez pas l'oreillette lorsque vous conduisez un véhicule.
- N'ouvrez jamais l'appareil.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et protégez-le de l'humidité.
- Débranchez les appareils électroniques lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant une période prolongée.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des dommages visibles.

En cas de mauvaise utilisation, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages.

Remarque concernant la protection de l'environnement :



À partir de la date de transposition de la directive européenne 2012/19/UE dans le droit national, les règles suivantes s'appliquent : Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Le consommateur est légalement tenu de rapporter les appareils électriques et électroniques en fin de vie dans les points de collecte publics prévus à cet effet ou au point de vente. Les détails à ce sujet sont réglés par la législation nationale respective. Le symbole sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage indique ces dispositions. En recyclant, en valorisant les matériaux ou en recourant à d'autres formes de valorisation des appareils usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement.



Nous déclarons par la présente que cet appareil porte le marquage CE conformément aux dispositions et aux spécifications. Il est donc conforme aux exigences essentielles de la directive RoHS 2 2011/65/UE, ainsi qu'à la directive CEM 2014/30/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.d-parts.de/Konfo