Fontastic® Wireless Headphone BaXx D

Bedienungsanleitung

Der drahtlose On-Ear Kopfhörer BaXx ist ihr idealer Begleiter zum Musik hören und freihändigen Telefonieren.

Verpackungsinhalt:
• Fontastic® Kopfhörer BaXx
• Micro-USB Ladekabel
• Diese Bedienungsanleitung

Sollte eines der o. g. Inhaltsstücke fehlen, verpacken Sie bitte das Produkt wieder und geben es zurück an Ihren Händler.

Übersicht
1. Mikrofon
2. 3,5 mm Line-In Anschluss
3. Micro-USB Anschluss
4. Lautstärke- | Vorheriger Titel
5. Ein/Aus-Taste | Telefon | Musik Start/Stop
6. Lautstärke+ | Nächster Titel
7. LED-Anzeige
8. Höhenverstellung
9. Kopfhörerbügel
10. Lautsprecher

LED Funktionen

Verbunden	Blau leuchtet dauerhaft
Nicht verbunden	Blau und rot blinken abwechselnd
Eingehender Anruf	Blau leuchtet dauerhaft
Akku wird geladen	Rot leuchtet dauerhaft
Pairing Modus	Blau und rot blinken abwechselnd

Inbetriebnahme
Laden des Akkus
Das Fontastic® BaXx ist mit einem internen wiederaufladbarem Akku ausgestattet. Verbinden Sie das BaXx über das Micro-USB Kabel welches im Lieferumfang enthalten ist. Das Kabel kann über einem Computer oder Standard USB Netzteil verbunden werden. Die rote LED des BaXx leuchtet während des Ladevorgangs. die übliche Ladezeit beträgt 2-3 Stunden. Bei vollständiger Ladung erlischt die rote LED. Das Kabel kann nun vom Fontastic® BaXx getrennt werden. Ein geringer Akkuladezustand wird durch ein akkustisches Signal angezeigt.

Achtung: Laden Sie das BaXx für mindestens 3-4 Stunden vor der ersten Inbetriebnahme.

Höhenanpassung
BaXx bietet die Möglichkeit, die Lautsprecher in der Höhe auf die für Sie optimale Position anzupassen. Halten Sie hierzu die Lautsprechereinheit fest und ziehen Sie den Kopfhörerbügel (9) nach oben. Stellen Sie den Kopfhörer auf diese Weise ein, bis die Ohrpolster genau auf dem Ohr sitzen.

Ein-/Ausschalten
Zum **Einschalten** drücken Sie die Ein/Aus-Taste (5) für ca. 3 Sekunden, ein akkustisches Signal ertönt, die rot-blaue LED blinkt.

Zum **Ausschalten** drücken Sie die Ein/Aus-Taste (5) für ca. 3 Sekunden, ein akkustisches Signal ertönt, die rot-blaue LED blink 2 mal und erlischt.

Pairing
Das BaXx muss mit einem Bluetooth®-Gerät gepairt werden, bevor es als drahtloser Kopfhörer oder Freisprecheinrichtung verwendet werden kann. Dieser Vorgang läuft in zwei Schritten ab: Ein Schritt wird mit dem BaXx, der andere mit der Bluetooth®-Quelle ausgeführt.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei unterschiedlichen Mobiltelefonen auch unterschiedliche Pairing-Methoden angewandt werden.

1. Versetzen Sie das BaXx in den Pairing-Modus indem Sie im ausgeschalteten Zustand die Ein/Aus-Taste (5) für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Während dem gedrückt halten schaltet sich das BaXx ein. Die rote und blaue LED blinken schnell. Dies signalisiert den Pairing-Modus.
2. Suchen Sie mit Ihrem Bluetooth®-Gerät von welchem Audiodaten abgespielt werden sollen, nach Bluetooth®-Audiogeräten.
3. Das suchende Bluetooth®-Gerät sollte anzeigen, dass es das **„BaXx“** gefunden hat.
4. Bestätigen Sie das pairen mit dem BaXx. Geben Sie **„0000“** ein, falls Sie nach einem Pairing-Code gefragt werden.

Falls Sie nicht sicher sind, wie das Pairing bei Ihrem Bluetooth®-Gerät funktioniert, schauen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Gerätes nach. Bei Nutzung eines Bluetooth®-Gerätes ohne Display, dieses in den Pairing- bzw. Verbindungs-Modus schalten und einige Sekunden warten, bis die Verbindung mit dem BaXx hergestellt wurde.

Hinweis: Wenn die Verbindung verloren geht oder der Sender kurzzeitig getrennt wird, drücken Sie die Ein/Aus-Taste (5) des BaXx um die Verbindung wiederherzustellen.

Musikwiedergabe
Starten Sie die Musikwiedergabe auf der mit dem BaXx gepairten Bluetooth®-Quelle. Die Musik wird an das BaXx übertragen und ausgegeben. Stoppen Sie die Musikwiedergabe der Bluetooth®-Quelle um das Musikstreaming zu beenden.
Um die Musikwiedergabe über das BaXx zu starten oder zu beenden drücken Sie einmal die Musik Start/Stop Taste (5). Während der Musikübertragung blinkt die LED blau.

Über ein 3,5 mm Klinkenkabel können Sie das BaXx auch als kabelgebundenen Kopfhörer ohne die Bluetooth®-Funktion verwenden. Verbinden Sie dazu das Kabel mit dem 3,5 mm Line-In Anschluss (3) des BaXx und das gewünschten Endgerätes und starten Sie die Musikwiedergabe.

Musiksteuerung
Um Musik abzuspielen oder zu stoppen, drücken Sie kurz die Start/Stop Taste (5).
Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken Sie kurz die Lautstärke- Taste (4).
Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie kurz die Lautstärke+ Taste (6).

Hinweis: Das Handy muss das A2DP und AVRCP Profil unterstützen um Musik über den Kopfhörer wieder zu geben und zu steuern. Die Tastenfunktionen haben bei Verwendung der Kabelgebundenen-Verbindung keine Funktion. Verwenden Sie zur Steuerung der Musik und Lautstärke die Audio-Quelle.

Freisprechfunktionen
Durch das eingebaute Mikrofon und die intelligente Rauschunterdrückung ist das Fontastic® BaXx bestens dazu geeignet als Freisprecher für Telefonate genutzt zu werden.

Annehmen/Beenden von Anrufen
Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie kurz die Telefontaste (5).
Um ein laufendes Gespräch zu beenden, drücken Sie kurz die Telefontaste (5).

Wahlwiederholung
Drücken Sie die Telefontaste (5) zweimal hintereinander um die zuletzt gewählte Nummer zu anzurufen.

Lautstärkeeinstellung
Zum **Erhöhen der Lautstärke** drücken und halten Sie die Lautstärke+ Taste (6), bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.
Zum **Vermindern der Lautstärke** drücken und halten Sie die Lautstärke- Taste (4), bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Technische Daten:
• BT Version 5
• Profile: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
• Reichweite: ca. 10m
• Input: 5V DC
• Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
• Impedance: 32 Ohm
• Eingebautes Hochleistungsmikrofon
• 3,5 mm Audio Line-In Anschluss
• Status LED: Blau/Rot
• Micro-USB Ladebuchse
• Batterie Typ: 180 mAh Li
• Betriebszeit: Bis zu 6 Std.
• Gewicht: 203g

Sicherheitshinweise
• Öffnen Sie Niemals das Gerät
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
• Kabel nie mit Gewalt anschließen.
• Lassen Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
• Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
• Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.

Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.d-parts.de/Konfo

Hinweis zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EG in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpa-ckung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

Fontastic® Wireless Headphone BaXx GB

User Manual

The wireless on-ear headphone BaXx is your perfect companion to listen to music and for phone calls.

Package contents
• Fontastic® Headphone BaXx
• Micro-USB charging cable
• This user manual

If any of the above pieces is missing, please pack the product again and return to dealer.

Overview
1. Microphone
2. 3.5 mm Line-in connector
3. Micro USB connector
4. Volume- button | Previous title
5. On/Off | Telephone | Musik Start/Stop
6. Volume+ button | Next title
7. LED indicator
8. Height adjustment
9. Headphone strap
10. Speaker

LED functions

Connected	Blue lights up permanently
Not connected	Blue and red flash alternately
Incoming call	Blue lights up permanently
Charging	Red lights up permanently
Pairing	Blue and red flash alternately

Getting Started
Charging the battery
The Fontastic® BaXx is equipped with an internal rechargeable battery.
Connect the BaXx with the micro USB cable which is included in the package contents.
The cable can be connected to a computer or a standard USB power supply.
The red led of the BaXx condition is indicated by a acoustic signal.

Note: Charge BaXx for at least 3-4 hours before initial use.

Adjustment
BaXx offers the possibility to adjust the loudspeakers in height to the optimum position for you. To do this, hold the loudspeaker unit up and pull the headphone strap (8) upwards. Adjust the headphones in this way until the ear pads are exactly on the ear.

Switching On /Off
To switch on, press the multifunction button for 3 seconds, an acoustic signal sounds, the blue and red LED flash alternately.

To switch off, press the multifunction button for 3 seconds, an acoustic signal sounds, the red-blue LED flashes 2 times and goes off.

Pairing
BaXx must be paired with a Bluetooth® device before use. This is a two part process; one part is carried out on the headphone and the other is carried out on the other Bluetooth® device.

Note: Please note that different mobile phones may require different pairing methods.

1. In the off state, press and hold the multifunction button for 3 seconds to turn on. Keep the button pressed and wait until the blue and red LED flashes alternately. This indicates the pairing mode.
2. Use your Bluetooth® enabled device to search for Bluetooth® audio devices.
3. The Bluetooth® device should indicate that it has found „BaXx".
4. Confirm pairing with BaXx. Enter „**0000**" if you are asked for a pairing code.

If you are unsure about the pairing procedure of your Bluetooth® device, please check your device manual. When using a Bluetooth® transmitter without display, set it to pairing mode and wait a few seconds until the connection with BaXx is established.

Note: If the connection is lost or the transmitter is temporarily disconnected, briefly press the multifunction button. BaXx will then try to restore the connection.

Music playback
Start music playback on the Bluetooth® source which is paired with the BaXx. The music is transferred to the BaXx. Stop the music playback on the Bluetooth® source to interrupt the streaming.
To start or stop music playback via the BaXx, press the Music Start/Stop button (5) once.
During music playback, the LED blinks blue.

You can use the BaXx as a wired headphone without Bluetooth® function with an 3.5mm jack cable. For that purpose connect the cable with the BaXx and the desired device and start music playback.

Music control
To play or stop music playback, briefly press the Start/Stop button (5).
To skip to the previous track, press and hold the Volume- button (4).
To skip to the next track, press and hold the Volume+ button (6).

Note: The mobile phone must support the A2DP and AVRCP profile for music streaming and control. The buttons have no function when using the wired connection. Use the audio source to control the music and volume.

Hands-free features
With its built-in microphone and intelligent noise reduction, the BaXx is perfectly suitable for phone calls.

Answer/ending calls
To accept an incoming call, briefly press the Telephone button (5).
To end a call in progress, briefly press the Telephone button (5).

Redial
Press the Telephone button (5) twice to redial the last dialled number.

Volume setting
To **increase the volume**, press and hold the volume + button (6) until the desired volume is reached.
To **decrease the volume**, press and hold the volume - button (4) until the desired volume is reached.

Technical data:
• BT Version 5
• Profiles: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
• Range: aprx. 10m
• Input: 5V DC
• Frequency Response: 20Hz-20KHz
• Impedance: 32 Ohm
• Built-in high performance microphone
• Audio line-in
• Status LED: blue/red
• Micro USB charging port
• Battery type: 180 mAh Li
• Operation time: aprx. 6 hrs.
• Weight: 203 g

Safety advice:
• Do not open the device
• Do not hold the device under water
• Keep it safe from humidity
• Do not connect the adapter to the device by using force
• Keep the device away from children
• Disconnect electronic devices from the power when not using them for longer time.
• Do not use the device when it has visible defects.

In case you need technical support, please contact our support-team by e-mail under service@fontastic.eu.

Registration and Safety
Certification/General Information
We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the (RED) 2014/53/EU directive. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.d-parts.de/Konfo

Note on environmental protection:
After the implementation of the European Directive 2012/19/EC in the national legal system, the following applies:
Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective coun-try. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.