

Vielen Dank dass Sie sich für unser Qualitätsprodukt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Lieferumfang:

- USB Magnet Daten- und Ladekabel
- Magnet-Stecker (Optional)
- Kurzanleitung

Bedienungsanleitung:

Um Geräte aufzuladen setzen Sie einfach den Magnet-Stecker auf das Steckergehäuse (Abb.1), der Stecker wird mittels Magneten gehalten. Verbinden Sie den Magnet-Stecker mit der Ladebuchse des zu ladenden Gerätes. Verbinden Sie den USB-A Stecker mit dem USB Port eines USB Ladegerätes oder einem freien USB-Port eines Computers.

Der Stecker lässt sich beidseitig verwenden, eine Seite dient ausschließlich zum Laden über eine USB-Stromquelle (Abb.2). Die andere Seite zum schnellen Aufladen von unter anderem QuickCharge® fähigen Geräten und zur Datenübertragung. Der QuickCharge® /Datenmodus funktioniert nur, wenn der Stecker (mit dem Pfeil) und das Steckergehäuse (mit der LED) nach vorne zeigen (Abb.3)

Hinweis: Manche Geräte können nur aufgeladen werden, wenn der Stecker mit der richtigen Seite verbunden wird.

Nach Gebrauch kann der kompakte Magnet-Stecker problemlos im Gerät bleiben, ziehen Sie einfach das Magnet-Steckergehäuse ab.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.

Sicherheitshinweise:

- Tauchen Sie das Kabel nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Das Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Halten Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Benutzen Sie nie das Produkt wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EG in nationales Recht gilt folgendes:

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte, sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.



Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt.



Abb.1



Abb.2



Abb.3

Thank you for choosing Fontastic Products.
Please read the manual carefully and note the safety advice.

Content

- USB Magnet Sync & Charge Cable
- Magnetic Connector (Optional)
- Quick Guide

User Manual:

To charge devices put the magnetic connector on the plug housing (fig. 1), the plug is held by magnets. Put the connector into the charging socket of the device to be charged. Connect the USB-A plug to the USB port of a USB charger or a free USB port of a Computer.

The connector can be used on both sides; one side is used only to charge via a USB power source (fig. 2). The other side is used to fast charge devices including QuickCharge®-enabled devices and data transfer. The QuickCharge®- / data-mode only works if the connector (with the arrow) and the connector housing (with LED) point upwards (fig. 3).

Note: Some devices may only be charged, if the connector is connected in the correct orientation.

After use, the compact magnetic connector can easily reside in the device, simply pull the magnetic plug housing.

No commitment for any damage at misuse.
 In case you need technical support, please contact our support-team by e-mail under service@fontastic.eu.

Safety advice:

- Do not hold the device under water
- Keep it safe from humidity
- Do not connect the adapter to the device by using force
- Keep the device away from children
- Disconnect electronic devices from the power when not using them for longer time.
- Do not use the device when it has visible defects.

Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2012/19/EG in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices and batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.



We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards.

